

KITTEC PŘÍSTROJE A VYBAVENÍ



**Návod k obsluze
Lakovací kabina SB1**

Obsah

1	O tomto návodu k obsluze.....	3
2	Bezpečnost	3
2.1	Předpisy pro použití	3
2.2	Účel použití	4
3	Doprava a instalace	4
3.1	Skladování a transport	4
3.2	Instalace.....	4
4	Pracovní postup.....	4
5	Údržba	5
6	Likvidace.....	5
7	Záruční podmínky	6

1 O tomto návodu k obsluze

Pomocí tohoto návodu k obsluze bychom vás chtěli seznámit s vaším **přístrojem a vybavením** KITTEC. Pročtěte si jej prosím před prvním uvedením zařízení do provozu bezpodmínečně a v klidu se seznámte s obsluhou.

Věnujte prosím především pozornost bezpečnostním značkám a **bezpečnostním pokynům**, aby jste zajistili bezpečný a úspěšný provoz.

Provozovatel je zodpovědný za to, aby všichni uživatelé byli seznámeni s návodem k obsluze. Výrobek je zkonstruován dle nejnovějších technologií a splňuje bezpečnostní normy. Může být provozován pouze v bezvadném stavu. Manuál k obsluze je součástí přístrojů, vybavení, materiálu pro stavbu svépomocí a příslušenství. Musí být dostupný v průběhu činnosti stroje a vybavení a to i v případě změny lokace přístroje, vybavení nebo materiálu pro samostavbu pece.

Obsah manuálu má pouze informační charakter a podléhá časem úpravám. Výrobce nemá závazek na toto upozornit.

KITTEC nepřebírá zodpovědnost ani závazky za správnost obsahu, úplnost a jeho legálnost nebo za spolehlivost informací v tomto návodu uvedených.

Další informace jsou k dispozici na:

Website: www.kittec.cz
E-Mail: info@kittec.cz
Tel.: +420 582 360601

2 Bezpečnost

2.1 Předpisy pro použití

Následující **bezpečnostní instrukce musí být přísně** dodrženy pro vyhnutí se případnému riziku nebo nebezpečí v průběhu pracovního procesu pece.

Výrobek je určený výhradně pro uvedené použití. I když je výrobek moderní konstrukce, nebezpečí může vzniknout pokud obsluha není náležitě informována, pokud údržba a instalace nejsou prováděny podle instrukcí pro obsluhu nebo pokud je pec používána k jiným účelům.

Z bezpečnostních důvodů je výrobek koncipován pouze pro osoby starší 14 let bez fyzických omezení.

2.2 Účel použití

Používání produktů s rozpouštědly obsaženými v glazurách nebo barvách se nedovoluje.

Pozor!

Nepřehlédněte: Rozpouštědla obsažená v glazurách nebo barvách mohou způsobit zkrat a poškodit motor. V nejhorším případě mohou vést i ke vzniku požáru.



3 Doprava a instalace

3.1 Skladování a transport

Pro transport je KITTEC lakovací kabina zabalená do fólie. Vybalte kabinu, uchopte za spodní část a položte na rovnou podlahu. **KITTEC lakovací kabina** může být umístěna na stůl nebo může stát na zemi na dodaném podstavci.

Chraňte lakovací kabinu před silnými teplotními výkyvy a agresivní atmosférou.

3.2 Instalace



Lakovací kabina SB1 je dodávána připravena k zapojení do el sítě zásuvkou na 230V. Pomocí hlavního vypínače na pravé straně se vypíná nebo zapíná ventilátor.

Pozor!

Nikdy nepoužívejte lakovací kabinu bez filtru, jinak částice projdou ventilátorem bez odfiltrování.



4 Pracovní postup

KITTEC lakovací kabina SB1 umožňuje bezprašné pracovní prostředí během lakování.

Kabina je zcela uzavřený pracovní prostor, otevřený pouze zepředu. Uvnitř kabiny je ventilátor vytvářející v kabině podtlak, takže drobné částice nemohou uniknout do okolního prostředí.



Kittec lakovací kabina je zařízení s cirkulací vzduchu. Nasávaný vzduch je opět vypuštěn po odfiltrování do okolí. Masivní a odolný kovový filter obsahuje filtrační materiál uložený v pouzdře. Vyfiltrovaný vzduch je vrácen do místnosti ze zadní části lakovací kabiny.

K pokládání nebo otáčení výrobků doporučujeme naše hrncířské točny.

5 Údržba

Čištění filtru se provádí jednoduše pod proudem tekoucí vody. Čištění lakovací kabiny se provádí vlhkou látkou.



Nepoužívejte rozpouštědla nebo přípravky obsahující částice k mechanickému očištění.

Masivní kovový filter je velice odolný. Pokud budete potřebovat v budoucnu nový, můžete se obrátit na naše dealery nebo přímo na KITTEC.

6 Likvidace

Konečná likvidace: Pokud nebyla uzavřena žádná dohoda o zpětném odběru nebo likvidaci, recyklujte všechny demontované součásti přístroje a vybavení materiál pro stavbu svépomocí a příslušenství pecí.

Další informace o vhodné likvidaci získáte od místní ekologické agentury.



7 Záruční podmínky

Zaručujeme bezchybné provedení a funkci dodané pece (včetně řídicí jednotky), strojů a zařízení a poskytujeme 3letou záruku od data vystavení faktury. Při průmyslovém použití se toto snižuje na 2letou záruku. Na náhradní díly poskytujeme jednoletou záruku, topné spirály jsou vyloučeny (protože se jedná o rychle opotřebitelné díly).

Nárok na záruku se nevztahuje na:

- Škody způsobené zákazníkem
- Nesprávná instalace
- Poškození v důsledku nesprávné montáže / demontáže součástí a nesprávně provedených údržbových opatření
- Opravy neprofesionálním pracovníkem
- Poškození způsobené vyšší mocí nebo přírodními katastrofami
- Poškození v důsledku nesprávné přepravy
- topné elementy pece (protože se jedná o díly podléhající rychlému opotřebení)
- Škody na pecích způsobené vypalováním zboží, například překročením stanovené maximální teploty
- Poškození pecí způsobená nesprávnými chemickými reakcemi během vypalování, například vypalování solí
- Poškození způsobené plyny uvolněnými při vypalování (karbonizační atmosféra, endogázy, exogázy, oxidy kovů, sloučeniny obsahující alkálie, chlor, fluor, síra)
- Poškození při vypalování zboží
- Poškození v důsledku neodborné manipulace
- Vlasové trhliny v izolačních

Záruční služby:

V případě poškození informujte ihned svého prodejce KITTEC a to dříve, než vzniknou další náklady. V případě reklamace prosím uveďte typ pece, sériové číslo a rok výroby (viz typový štítek). Poté se rozhodneme, jak postupovat. Je naším rozhodnutím, zda provedeme opravu nebo necháme opravu provést jiným subjektem, nebo jestli provedeme výměnu nebo zrušení smlouvy.

V případě oprávněných reklamací se záruka vztahuje na bezplatnou dodávku nezbytných náhradních dílů, včetně instalace nebo opravy. Pokud produkt nebo náhradní díl již není k dispozici, je KITTEC oprávněn dodat jiný rovnocenný nebo podobný produkt nebo náhradní díl. Přepravu nebo odeslání do KITTEC nebo jakoukoli jinou činnost lze provést pouze s naším předchozím souhlasem. Pokud s navrhovaným opatřením souhlasíme, nese KITTEC náklady vzniklé při provádění opatření. V případě reklamace uveďte číslo faktury nebo nám zašlete kopii faktury. Nahlášením reklamace souhlasíte s uložením vašich údajů za účelem vyřízení reklamace a dalšího zpracování. Vaše údaje nebudou předány třetím stranám. Podrobnosti o tom naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.

Vyplňte záruční list a odešlete jej zpět. Pomáhá to urychlit celý reklamační proces. Odesláním tohoto formuláře zpět souhlasíte s uložením vašich údajů za účelem vyřízení reklamací a dalšího zpracování. Vaše údaje nebudou sdíleny s třetími stranami. Další podrobnosti naleznete v našem prohlášení o ochraně údajů.

(Status: 2020, Změny vyhrazeny)





Kittec a.s.
Kelčice 144
798 08 Vranovice-Kelčice
Česká Republika

Tel.: +420-582-360601

E-Mail: info@kittec.cz

www.kittec.cz

