

KITTEC PŘÍSTROJE A VYBAVENÍ



Návod k obsluze



Odkalovací nádrž AB

Obsah

1	O tomto návodu k obsluze	3
2	Bezpečnost	4
2.1	Předpisy pro použití	4
2.2	Účel použití	4
3	Doprava a instalace	5
4	První vypalování	6
5	Údržba a čištění	7
6	Likvidace pece	8
7	Záruční podmínky	9

1 O tomto návodu k obsluze

Pomocí tohoto návodu k obsluze bychom vás chtěli seznámit s vaším PŘÍSTROJEM A VYBAVENÍM KITTEC. Pročtěte si jej prosím před prvním uvedením zařízení do provozu bezpodmínečně a v klidu se seznamte s obsluhou.

Věnujte prosím především pozornost bezpečnostním značkám a bezpečnostním pokynům, aby jste zajistili bezpečný a úspěšný provoz.

Provozovatel je zodpovědný za to, aby všichni uživatelé byli seznámeni s návodem k obsluze. Výrobek je zkonstruován dle nejnovějších technologií a splňuje bezpečnostní normy. Může být provozován pouze v bezvadném stavu. Manuál k obsluze je součástí přístrojů, vybavení, materiálu pro stavbu svépomocí a příslušenství. Musí být dostupný v průběhu činnosti stroje a vybavení a to i v případě změny lokace přístroje, vybavení nebo materiálu pro samostavbu pece.

Obsah manuálu má pouze informační charakter a podléhá časem úpravám. Výrobce nemá závazek na toto upozornit.

KITTEC nepřebírá zodpovědnost ani závazky za správnost obsahu, úplnost a jeho legálnost nebo za spolehlivost informací v tomto návodu uvedených.

Další informace jsou k dispozici na:

Website:	www.kittec.cz
E-Mail:	info@kittec.cz
Tel.:	+420 582 360601

2 Bezpečnost

2.1 Předpisy pro použití

Následující bezpečnostní instrukce musí být přísně dodrženy pro vyhnutí se případnému riziku nebo nebezpečí v průběhu pracovního procesu pece.

I když je výrobek moderní konstrukce, nebezpečí může vzniknout pokud obsluha není náležitě informována, pokud údržba a instalace nejsou prováděny podle instrukcí pro obsluhu nebo pokud je pec používána k jiným účelům.

Z bezpečnostních důvodů je výrobek koncipován pouze pro osoby starší 14 let bez fyzických omezení.


Výrobek je určený výhradně pro uvedené použití.

2.2 Účel použití

Odkalovací nádrž na čištění / usazování vody KITTEC slouží k zabránění vniknutí glazur, jílu a zbytků engob do kanalizace. Chcete-li tak provést, musíte nádrž nainstalovat pod dřez.

Časem se celý drenážní systém domu může ucpat zbytky hlíny a glazur a nečistoty se mohou usazovat ve dřezu. Materiál přilne ke stěnám armatur a nelze jej smýt vyšším tlakem vody. Tomu účinně brání nádrž na čištění / usazování vody KITTEC.

Usaditelné materiály se usazují na dně nádrže díky velmi účinnému tříkomorovému systému. Zabraňuje se tak ucpávání a chráníte životní prostředí, takže dodržování předpisů o odpadních vodách již není problém.



3 Doprava a instalace

Rozbalte a sestavte části nádrže dle vyobrazení:



Vzhledem k výšce nádrže na čištění / usazování vody KITTEC lze nastavit pod všechna standardní umyvadla.

Odstraňte stávající odtokovou soupravu ze spodní části dřezu. Připojte dodávanou vypouštěcí hadici k umyvadlu a usazovací nádrži. Připojte výstupní stranu nádrže k odtoku ve zdi. Ujistěte se, že je připojení a pevně utaženo.

Pokud vám něco není jasné, obraťte se na svého prodejce, servis KITTEC nebo instalátéra.

4 První vypalování

Pomalu naplňte nádrž na čištění / usazování vody KITTEC čerstvou vodou, dokud nebudou všechny tři komory plné. Zkontrolujte těsnost všech spojů a kabeláže a pomalu zvýšte průtok. To vám umožní nastavit optimální průtok vody potřebný pro provoz. Čím nižší průtok vody, tím lepší účinnost!

5 Údržba a čištění

Čas od času zkontrolujte usazenou hmotu. V závislosti na intenzitě používání doporučujeme nádrž zcela vyčistit každých 6–12 měsíců.

Pro čištění postupujte následovně:

- Zastavte tok vody a demontujte přívodní a odtokové potrubí.
- Nejprve vypusťte čistou vodu z povrchu.
- Usazeniny a znečištěnou odpadní vodu pak vyprázdněte nejlépe do jiné nádoby. (např. plastové vany).
- Pevné hmoty lze opatrně odstranit malou lopatou.

Usazenou hmotu lze vysušit a zlikvidovat jako stavební odpad v nejbližším sběrném místě.

Nakonec znovu správně připojte odkalovací nádrž a naplňte ji vodou (viz „Počáteční provoz“).

6 Likvidace pece



Konečná likvidace:

Pokud nebyla uzavřena žádná dohoda o zpětném odběru nebo likvidaci, recyklujte všechny demontované součásti PŘÍSTROJE A VYBAVENÍ MATERIÁL PRO STAVBU SVÉPOMOCÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PECÍ.

Další informace o vhodné likvidaci získáte od místní ekologické agentury.

7 Záruční podmínky

Zaručujeme bezchybné provedení a funkci dodané pece (včetně řídicí jednotky), strojů a zařízení a poskytujeme 3letou záruku od data vystavení faktury. Při průmyslovém použití se toto snižuje na 2letou záruku. Na náhradní díly poskytujeme jednoletou záruku, topné spirály jsou vyloučeny (protože se jedná o rychle opotřebitelné díly).

Nárok na záruku se nevztahuje na:

- Škody způsobené zákazníkem
- Nesprávná instalace
- Poškození v důsledku nesprávné montáže / demontáže součástí a nesprávně provedených údržbových opatření
- Opravy neprofesionálním pracovníkem
- Poškození způsobené vyšší mocí nebo přírodními katastrofami
- Poškození v důsledku nesprávné přepravy
- Topné elementy pece (protože se jedná o díly podléhající rychlému opotřebení)
- Škody na pecích způsobené vypalováním zboží, například překročením stanovené maximální teploty
- Poškození pecí způsobená nesprávnými chemickými reakcemi během vypalování, například vypalování solí
- Poškození způsobené plyny uvolněnými při vypalování (karbonizační atmosféra, endogázy, exogázy, oxidy kovů, sloučeniny obsahující alkálie, chlor, fluor, síra)
- Poškození při vypalování zboží
- Poškození v důsledku neodborné manipulace
- Vlasové trhliny v izolačních

Záruční služby:

V případě poškození informujte ihned svého prodejce KITTEC a to dříve, než vzniknou další náklady. V případě reklamace prosím uveďte:

- typ pece,
- sériové číslo
- rok výroby (viz typový štítek)

Poté se rozhodneme, jak postupovat. Je naším rozhodnutím, zda provedeme opravu nebo necháme opravu provést jiným subjektem, nebo jestli provedeme výměnu nebo zrušení smlouvy.

V případě oprávněných reklamací se záruka vztahuje na bezplatnou dodávku nezbytných náhradních dílů, včetně instalace nebo opravy. Pokud produkt nebo náhradní díl již není k dispozici, je KITTEC oprávněn dodat jiný rovnocenný nebo podobný produkt nebo náhradní díl. Přepravu nebo odeslání do KITTEC nebo jakoukoli jinou činnost lze provést pouze s naším předchozím souhlasem. Pokud s navrhovaným opatřením souhlasíme, nese KITTEC náklady vzniklé při provádění opatření.

Vyplňte záruční list a odešlete jej zpět. Pomáhá to urychlit celý reklamační process.



Kittec a.s.
Kelčice 144
798 08 Vranovice-Kelčice
Česká Republika

www.kittec.cz

Tel.: +420-582-360601

E-Mail: info@kittec.cz